Family Sharing

Máquina para hacer pizza

giles & posner®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, pueden utilizar y limpiar este dispositivo únicamente bajo supervisión o después de que se les haya ensañado a utilizarlo de forma segura y entiendan los riesgos que conlleva.
Este dispositivo no es un juguete, no permita que los niños jueguen con él.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza del dispositivo no funciona correctamente, ni si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño. Las reparaciones solo las puede realizar un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños. Mantenga el cable de alimentación alejado de los niños.
Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y deje que se enfríe antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.

Precaución: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.
Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.
Advertencia: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiarlo o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el horno para pizzas de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.
PASO 1: Limpie la carcasa del horno para pizzas con un paño suave y húmedo, y séquelo bien.
PASO 2: Limpie los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos por completo.
PASO 3: Retire los restos de comida horneada aplicando agua tibia y detergente suave a la bandeja de horneado y, a continuación, límpiela con papel absorbente o con un estropajo no abrasivo. Si le resulta muy difícil retirar los restos de comida, utilice un estropajo no abrasivo.
No sumerja el horno para pizzas en agua u otros líquidos.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el horno para pizzas o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.
Nota: El horno para pizzas debe limpiarse después de cada uso.

giles & posner®

Descripción de las piezas

1. Unidad principal del horno para pizzas
2. Cúpula térmica de cerámica
3. Placa de cocción
4. Superficie calentadora
5. Luz de indicación roja
6. Espátula

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

PASO 1: Compruebe que el horno para pizzas está apagado y desenchufado de la red eléctrica.
PASO 2: Limpie la carcasa del horno para pizzasy la bandeja de horneado con un paño suave y húmedo, y séquelo bien.
PASO 3: limpie los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos por completo.

Nota: Cuando utilice el horno para pizzas por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación del horno para pizzas.

Uso del horno para pizzas

PASO 1: Coloque el horno para pizzas sobre una superficie estable y resistente al calor, y en una zona bien ventilada.
PASO 2: Conecte el horno para pizzas a la corriente eléctrica y enciéndalo, el indicador se iluminará en rojo y el horno para pizzas se precalentará durante 10 minutos.
PASO 3: Deslice la pizza que va a cocinar en el horno con la espátula (incluida). Coloque la pizza sobre la espátula, lo que permitirá quitarla fácilmente del horno una vez cocinada.
PASO 4: Hornee la pizza durante 5–10 minutos, dependiendo del tamaño/grosor de la masa.

PASO 5: Una vez finalizada la cocción, retire con cuidado la pizza utilizando el mango de la espátula, ya que las superficies metálicas estarán calientes.
PASO 6: Para mantener la pizza caliente, colóquela sobre la cúpula cerámica.
PASO 7: Después del uso, asegúrese de apagar y desconectar el horno para pizzas y desenchufarlo de la corriente eléctrica.

Nota: Precaliente siempre la placa de cocción antes de empezar a cocinar. Aplique con cuidado una fina capa de aceite para cocinar a la placa de cocinado y extiéndalo cuidadosamente con papel absorbente.
Durante su uso, el indicador rojo para empezar a usar el horno para pizzas se encenderá y se apagará para señalar que el aparato mantiene la temperatura.
Durante el uso, la superficie de la cúpula térmica de cerámica permanecerá caliente; deje que se enfríe lo suficiente antes de manipularla.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el horno para pizzas esté frío, limpio y seco.
No apriete el cable al enrollarlo alrededor del cable para pizzas; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK4025GVDEEU7
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 800 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD (Reino Unido).

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.gilesandposner.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Giles and Posner proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.

Suministrado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD (Reino Unido).
Fabricado en China.

Guarde todas las instrucciones para su referencia futura.

Fabricado en China.

CD150420/MD000000/V1