Family SharingMini-four à pizza





Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser et nettoyer cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Cet appareil n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer pas avec. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil. Tenez le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.

. Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation, et laissez refroidir avant d'effectuer tout nettoyage, entretien ou rangement.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance autre que celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.



Attention: Surface chaude: ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

Avertissement : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une intervention de maintenance, débranchez le four à pizza de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez la coque du four à pizza avec un chiffon doux et humide et séchez-la soigneusement.

ÉTAPE 2 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement.

ETAPE 3 : retirez les résidus de cuisson en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur la plaque de cuisson et essuyez avec du papier absorbant. Utilisez une éponge non abrasive si les résidus sont difficiles à nettoyer.

N'immergez pas le four à pizza dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni d'éponges métalliques pour nettoyer le four à pizza ou ses accessoires, car cela pourrait endommager la surface.

Remarque: le four à pizza doit être nettoyé après chaque utilisation.





- 1. Unité principale du four à pizza
- 2. Dôme chauffant en céramique
- 3. Plaque de cuisson

- 4. Surface chauffante
- 5. Voyant rouge
- 6. Spatule

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : vérifiez que le four à pizza est éteint et débranché de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 2 : essuyez la coque du four à pizza et la plaque de cuisson avec un chiffon doux et humide, puis séchez-les soigneusement.

ÉTAPE 3 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Remarque: lors de la première utilisation du four à pizza, une légère fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du four à pizza.

Utilisation du four à pizza

ÉTAPE 1 : placez le four à pizza sur une surface stable et résistante à la chaleur, dans une pièce bien ventilée.

ÉTAPE 2 : branchez le four à pizza sur l'alimentation secteur et mettez-le en marche. Le voyant lumineux s'allume en rouge. Préchauffez le four à pizza pendant 10 minutes.

ÉTAPE 3 : glissez la pizza à cuire dans le four à l'aide de la pelle (fournie). Laissez la pizza sur la pelle pour la retirer facilement du four, une fois cuite.

ÉTAPE 4 : faites cuire la pizza pendant 5-10 minutes en fonction de sa taille et de l'épaisseur de la pâte.

ÉTAPE 5 : une fois la cuisson terminée, retirez avec précaution la pizza en prenant soin d'utiliser la poignée de la pelle, dès lors que les surfaces métalliques sont chaudes.

ÉTAPE 6 : pour garder la pizza au chaud, posez-la sur le dôme chauffant en céramique. **ÉTAPE 7 :** après utilisation, assurez-vous que le four à pizza est éteint et débranché de

l'alimentation secteur.

Remarque: veillez à toujours préchauffer la plaque de cuisson avant de lancer la cuisson. Versez une fine couche d'huile de cuisson sur la plaque de cuisson, puis étalez-la doucement avec une feuille de papier absorbant.

Lors de l'utilisation, le voyant rouge s'allume et s'éteint pour indiquer que le four à pizza se maintient à sa température.

La surface du dôme chauffant en céramique reste chaude pendant l'utilisation, laissez refroidir suffisamment avant manipulation.

Rangement

Vérifiez que le four à pizza est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon autour du four à pizza ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK4025GVDEEU7 Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance: 800 W

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni,

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.gilesandposner.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre recu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Giles and Posner fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



Fabriqué par : UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 ODD. Royaume-Uni, FABRIOUÉ EN CHINE.

Veuillez conserver toutes les instructions pour référence ultérieure FARRIOUÉ EN CHINE.

CD150420/MD000000/V1