



VAŘÍČ NA SVAŘENÝ CIDER A VÍNO
Vychutnejte si **chuť Vánoc**



Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovějte ho pro pozdější použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jím byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti by neměly provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, opravu by měl provést kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej

bez dozoru.

Neodpojíte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypoje zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesunujte spotřebič během obsluhování.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.

Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty.

Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladnul.

Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel. Spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Vnější povrch nebo dvířka se mohou během používání spotřebiče zahřát.

 **Upozornění:** Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče.

Varování: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Horká tekutina a pára mohou způsobit vážná poranění. Během používání tohoto spotřebiče budte nanejvýš opatrní. Vždy s ním zacházejte opatrně a nikdy se přímo nedotýkejte horké tekutiny.



SNÍMAČ VAŘENÍ BEZ VODY

Pokud je vařič na víno omylem zapnut bez tekutiny, snímač vaření bez vody se aktivuje a odpojí napájení. Po tuto dobu vařič na víno nepoužívejte. Jakmile zchladne, začne opět normálně fungovat.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

KROK 1: Naplňte vařič na víno 2 litry studené vody.

KROK 2: Přidejte do vařiče na víno běžně dostupný odstraňovač vodního kamene podle pokynů výrobce. K odstraňování vodního kamene nedoporučujeme používat oct.

Pokud se vařič na víno vypne před vařením nebo si všimnete bílé usazeniny uvnitř vařiče, je potřeba odstranit vodní kámen.

PEČE A ÚDRŽBA

Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, odpojte vařič na víno od zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout. Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel.

KROK 1: Otřete vařič na víno navlhčeným hadříkem a důkladně jej osušte.

KROK 2: Očistěte vnitřek teplou vodou se saponátem, opláchněte jej a důkladně osušte. Voda nesmí přijít do styku s elektrickými součástmi.

KROK 3: Před vařením jakýchkoli tekutin k pití vždy po dobu přibližně 30 minut vařte čistou vodu, aby se odstranily veškeré zbytkové pachy nebo materiály z výroby, podle pokynů v části „Používání vařiče na svařený cider a víno“. Před použitím vodu vylijte a vařič na víno vyčistěte.

Vařič na víno neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

K čistění vařiče na víno nebo jeho příslušenství nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.

Poznámka: Vařič na víno je třeba čistit po každém použití.

POPIS ČÁSTÍ



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Těleso vařiče na svařený cider a víno | 6. Kontrolka ohřevu |
| 2. Víko vařiče | 7. Rukojeť s ochranou proti popálení |
| 3. Ovladač teploty | 8. Rukojeti k přenášení |
| 4. Vypínač | 9. Kohoutek |
| 5. Kontrolka udržování teploty | 10. Ryska maximální hladiny vody |

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

KROK 1: Než vařič na víno připojíte ke zdroji napájení, otřete jej navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně osušte.

KROK 2: Očistěte skleněný vnitřek teplou vodou se saponátem a důkladně jej vypláchněte. Vařič na víno neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

K čistění vařiče na víno nebo jeho víka nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, mohlo by dojít k jeho poškození.

Poznámka: Při prvním použití může vařič na víno vydávat lehký kouř nebo zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí vařiče na víno dostatečné větrání.



POUŽÍVÁNÍ VAŘÍČE NA SVAŘENÝ CIDER A VÍNO

KROK 1: Sejměte víko otočením a zvednutím z tělesa vaříče.

KROK 2: Postavte vaříč na víno na rovný a stabilní povrch, na němž bude používán. Vaříčem na víno se po naplnění nesmí pohybovat.

KROK 3: Napříte vaříč na víno požadovaným množstvím cideru nebo vína ke svaření. Neplňte nad rysku maximální hladiny. Nasadte víko zpět a otočte jím do původní polohy.

KROK 4: Připojte vaříč na víno ke zdroji napájení a zapněte jej. Rozsvítí se kontrolka udržování teploty.

KROK 5: Otočením ovladače teploty po směru hodinových ručiček vyberte teplotu. Při ohřívání vaříč na víno se rozsvítí kontrolka ohřevu. V závislosti na objemu tekutiny a zvolené teplotě může trvat až 30 minut, než se vaříč na víno zcela zahřeje.

KROK 6: Jakmile je dosaženo cílové teploty, kontrolka ohřevu zhasne a znova se rozsvítí kontrolka udržování teploty. Během používání se bude kontrolka ohřevu rozsvítit a zhasnat. Signalizuje tak, že vaříč na víno udržuje zvolenou teplotu.

KROK 7: Chcete-li tekutinu nalévat, použijte kohoutek ve spodní části vaříče na víno. Tekutinu lze dávkovat stisknutím a podržením kohoutku směrem dolů. Chcete-li nalévat nepetržitě, otočte kohoutek nahoru. Po napuštění požadovaného množství tekutiny vratěte kohoutek do neutrální polohy.

KROK 8: Během používání může hladina tekutiny klesnout příliš nízko. To lze sledovat pomocí měrky hladiny. Pokud je nutné vaříč na víno doplnit, otevřete víko s použitím žáruvzdorných rukavic. Dbejte na to, abyste k vaříči na víno nepřiblížili obličeji, protože může dojít k úniku páry. Podle potřeby doplňte tekutinu, vratěte víko na místo a počkejte, až se tekutina zahřeje na zvolenou teplotu.

KROK 9: Chcete-li vaříč na víno vypnout, otočte ovladačem teploty proti směru hodinových ručiček do vypnuté polohy.

KROK 10: Vaříč na víno vypněte, odpojte od napájení a nechte vychladnout. Pokud je uvnitř stálé horká tekutina, může to chvíli trvat. Po vychladnutí vaříč na víno vyprázdněte a bezpečně uskladněte.

Poznámka: Nikdy nepokládejte vaříč na víno na povrch, který nedokáže snadno unést jeho váhu. Po naplnění po rysku maximální hladiny váží vaříč na víno asi 9 kg.

Vaříč na víno nepoužívejte bez víka.

Ve vaříči na víno lze ohřívat i jiné kapaliny. Vždy se ohledně správné teploty ohřevu řídte pokyny výrobce nebo recepty a nikdy neohřívejte těkavé nebo hořlavé kapaliny.

Upozornění: Nikdy s vaříčem na víno nepohybujte, pokud je v něm horká tekutina.

Během používání se vaříč na víno velmi zahřívá. Vždy používejte žáruvzdorné rukavice, abyste předešli zranění, a nedotýkejte se žádné části vaříče na víno kromě rukojetí s ochranou proti popálení nebo kohoutku.

Varování: Při zahřívání tekutiny buděte opatrní. Z vaříče může

vycházet pára.

Teploty vyšší než 90 °C mohou způsobit, že tekutina vyteče ven, pokud ji nebudeste sledovat. Nikdy nenechávejte kapalinu vařit dlouho bez dozoru při vysokých teplotách. Pokud zpozorujete, že kapalina vytéká ven, teplotu snižte. Nastavením teploty vařiče na víno na 110 °C se kapalina nebude vařit rychleji.

USKLADNĚNÍ

Před uložením vařiče na víno na chladné a suché místo se ujistěte, že je vychladlý, čistý a suchý.

Napájecí kabel nikdy pevně nemotávejte na vařič. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

SPECIFIKACE

Kód produktu: EK2907

Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Výstup: 1500 W

**UP GLOBAL SOURCING UK LTD.,
VICTORIA STREET, MANCHESTER OL9 0DD. VELKÁ BRITÁNIE.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb na adresu www.gilesandposner.com.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

ZÁRUKA

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení společnost Giles and Posner poskytne standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídnete zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonné práva.

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto spotřebiči znamená, že jakmile spotřebič již nelze použít nebo je opotřebený, je nutné jej zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další podrobnosti o místech, kde je možné výrobek recyklovat, vám poskytne váš místní úřad.





Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. Velká Británie.
Vyrobeno v Číně.

Veškeré pokyny uschovějte pro pozdější potřebu.
Vyrobeno v Číně.

CD140818/MD110320/V2

