

**GILES &
POSNER**
TM



HRNIEC NA HORÚCI JABLKOVÝ MUŠT A VARENÉ VÍNO
Užite si **chuť Vianoc**





Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, sensorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadať na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak spadla alebo je poškodená, jej opravu môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Keď je spotrebič zapnutý alebo ak úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržiajte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho



bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič nefahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu zahriať alebo slúžia na zohrievanie.

Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Na spotrebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepivý povrch.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotrebič vždy pokladajte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Počas používania sa môžu vonkajší povrch alebo dvierka zohriať.

 **Upozornenie:** Horúci povrch – Nedotýkajte sa horúcej časti alebo tepelných dielov spotrebiča.

Varovanie: Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

Horúce tekutiny a para môžu spôsobiť vážne zranenie. Pri používaní tohto spotrebiča postupujte mimoriadne opatrne. Vždy používajte opatrne a nikdy sa priamo nedotýkajte horúcich tekutín.



SENZOR BOIL-DRY

Ak sa nádoba na víno v prázdnom stave náhodne zapne, aktivuje sa senzor Boil-dry, čím sa vypne napájanie. Počas tejto doby sa nádobu na víno nesnažte používať. Po ochladení sa obnoví jej bežný chod.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA

- 1. KROK:** Naplňte nádobu na víno 2 litrami studenej vody.
- 2. KROK:** Do nádoby na víno pridajte komerčný prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu. Na odstraňovanie vodného kameňa z nádoby na víno sa neodporúča používať ocot.

Ak sa nádoba na víno vypne skôr, ako začne vriť voda alebo je na vnútornej strane nádoby na víno viditeľný biely nános, je potrebné ju odvápníť.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pred čistením alebo údržbou odpojte nádobu na víno zo siete a nechajte ju úplne vychladnúť. Pred čistením vždy odpojte napájací kábel.

- 1. KROK:** Otrite kryt nádoby na víno vlhkou handrou a dôkladne vysušte.
- 2. KROK:** Vnútro vyčistite teplou vodou so saponátom, následne opláchnite a dôkladne osušte. Zabezpečte, aby sa voda nedostala do kontaktu so žiadnymi elektrickými súčastami.
- 3. KROK:** Predtým, ako necháte zovrieť akúkoľvek tekutinu na pitie, vždy nechajte vriť čistú vodu približne 30 minút podľa pokynov v časti „Používanie nádoby na horúci mušt a varené víno“, aby sa odstránili prípadné pachy alebo zvyšky materiálov z výroby. Túto vodu vylejte a nádobu na víno pred použitím vyčistite. Vyvarujte sa ponoreniu nádoby na víno do vody alebo inej kvapaliny. Na nádoby na víno alebo jej doplnkov nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

Poznámka: Nádoba na víno by sa mala čistiť po každom použití.

POPIS ČASTÍ



- | | |
|---|---|
| 1. Kryt nádoby na horúci mušt a varené víno | 6. Svetelná kontrolka ohrevu |
| 2. Uzáver nádoby | 7. Tepelne izolovaná rukoväť Cool-touch |
| 3. Regulátor teploty | 8. Rukoväťe na prenos |
| 4. Vypínač | 9. Kohútik |
| 5. Svetelná kontrolka udržiavania teploty | 10. Značka max. naplnenia |

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. KROK: Pred pripojením k sieťovému napájaniu utrite kryt nádoby na víno navlhčenou handričkou a riadne vysušte.

2. KROK: Sklenené vnútro vyčistíte teplou vodou so saponátom a dôkladne opláchnite.

Vyvarujte sa ponoreniu nádoby na víno do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie nádoby na víno alebo jej uzáveru nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Poznámka: Pri prvom použití nádoby na víno sa môže objaviť mierny dym alebo slabý zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. Okolo nádoby na víno zabezpečte dostatočné vetranie.



POUŽÍVANIE NÁDOBY NA HORÚCI MUŠŤ A VARENÉ VÍNO

- 1. KROK:** Vyberte uzáver nádoby tak, že ho otočíte a nadvihnete smerom od krytu nádoby na víno.
- 2. KROK:** Dajte nádobu na víno na miesto, kde ju budete používať, a skontrolujte, či je vyrovnaná a stabilná. Nádobou na víno by sa po naplnení nemalo hýbať.
- 3. KROK:** Naplňte nádobu na víno muštom alebo vareným vínom, kým nedosiahne potrebnú úroveň. Nepresahujte značku max. naplnenia. Znova priložte uzáver tak, že ho otočíte, kým nezapadne na miesto.
- 4. KROK:** Nádobu na víno pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie. Rozsvieti sa svetelná kontrolka udržiavania teploty.
- 5. KROK:** Nastavte teplotu otočením ciferníka na ovládanie teploty v smere hodinových ručičiek. Svetelná kontrolka ohrevu sa počas ohrievania nádoby na víno rozsvieti. V závislosti od objemu tekutiny a vybraného nastavenia teploty môže trvať až 30 minút, kým sa nádoba na víno celkom zohreje.
- 6. KROK:** Po dosiahnutí cieľovej teploty sa svetelná kontrolka ohrevu vypne a znova sa rozsvieti kontrolka udržiavania teploty. Počas používania bude sa svetelná kontrolka ohrevu bude striedavo zapínať a vypínať, čo znamená, že nádoba na víno si udržiava nastavenú teplotu.
- 7. KROK:** Tekutinu vylejete pomocou kohútika v spodnej časti nádoby na víno. Stlačením a podržaním kohútika smerom nadol tekutinu vylejete. Pre nepretržitý prúd tekutiny vyklopte kohútik nahor. Po vylíatí požadovaného množstva tekutiny vráťte kohútik do neutrálnej polohy.
- 8. KROK:** Hladina tekutiny môže počas používania príliš klesnúť. Možno to monitorovať pomocou mierky naplnenia. Ak nádoba na víno vyžaduje doplnenie, otvorte uzáver rukavicami odolnými voči teplu. Udržiavajte tvár mimo dosahu nádoby na víno, keďže sa môže uvoľniť para. Doplňte nádobu na víno podľa potreby, vymeňte uzáver a počkajte, kým sa tekutina ohreje na požadovanú teplotu.
- 9. KROK:** Nádobu na víno vypnete tak, že otočíte ciferníkom na ovládanie teploty v protismere hodinových ručičiek do polohy „Off“ (vypnutý).
- 10. KROK:** Po vypnutí odpojte nádobu na víno zo siete a nechajte vychladnúť. Ak je vnútri stále horúca tekutina, môže to chvíľu trvať. Po vychladnutí vyprázdňte nádobu na víno a bezpečne uskladnite.

Poznámka: Nikdy nedávajte nádobu na víno na povrch, ktorý nedokáže uniesť jej hmotnosť. Pri naplnení po značku max. naplnenia bude hmotnosť nádoby na víno približne 9 kg.

Nádoba na víno sa nesmie používať bez uzáveru.

V nádobe na víno sa môžu ohrievať iné tekutiny. Vždy si preštudujte pokyny daného výrobcu alebo recepty s informáciami o správnej teplote ohrevu a nikdy neohrievajte prchavé alebo horľavé tekutiny.

Upozornenie: Nikdy nehýbte nádobou na víno, keď sa v nej nachádza horúca tekutina.

Nádoba na víno a počas používania veľmi rozpáli. Vždy používajte rukavice odolné voči teplu, aby ste sa nezranili, a nedotýkajte sa žiadnej inej časti nádoby na víno ako tepelne izolovaných rukovätí Cool-touch alebo kohútika.

Varovanie: Pri ohrievaní tekutiny dodržiavajte opatrnosť. Nádoba na víno môže vypúšťať paru.

Teploty nad 90 °C môžu spôsobiť, že tekutina vykypí, ak sa nechá bez dozoru. Nikdy nenechávajte tekutinu vriieť pri vysokých teplotách bez dozoru počas dlhej doby, a ak zbadáte, že tekutina kypí, znížte teplotu. Nastavenie nádoby na víno na teplotu 110 °C nespôsobí rýchlejšie zovretie tekutiny.

SKLADOVANIE

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je nádoba na víno vychladnutá, čistá a suchá.

Kábel nikdy neovíjajte pevne okolo nádoby na víno. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku: EK2907

Príkon: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Výkon: 1500 W

UP GLOBAL SOURCING UK LTD., VICTORIA STREET, MANCHESTER OL9 0DD. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO.

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na www.gilesandposner.com.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

ZÁRUKA

Na všetky novo zakúpené produkty sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného produktu. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Giles and Posner mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkame podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania, ani na spotrebný materiál ako zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevyklučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Preškrtnutý symbol smetného koša na kolieskach na tomto výrobku znamená, že toto zariadenie sa musí zlikvidovať ekologickým spôsobom, keď ho už viac nebudete môcť používať alebo došlo k jeho opotrebovaniu. Pre viac informácií o mieste recyklácie tohto výrobku kontaktujte miestny úrad.





Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. Spojené kráľovstvo.
Vyrobené v Číne.

Všetky pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.
Vyrobené v Číne.

CD140818/MD110320/V2

