



Russell Hobbs

ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ

Lávelo a mano por completo. Para acondicionar previamente la superficie antiadherente, limpie el interior del utensilio de cocina con aceite vegetal, caliéntelo un poco, enfríelo bien y límpielo con un paño suave.

USO DEL UTENSILIO DE COCINA



Adecuado para usar en placas eléctricas sólidas, halógenas, radiantes, de inducción y hornillos de gas.

No se puede utilizar en un horno ni en un microondas, para la fritura en abundante aceite, en la parrilla, ni en un fuego abierto o barbacoa.

Para evitar que se queme el revestimiento de tacto suave de las asas, no coloque el utensilio de cocina sobre anillos de la placa de cocción que tengan un tamaño superior al de la base ni permita que las llamas sobresalgan por los laterales.

Utilice únicamente utensilios de plástico, silicona o madera resistentes al calor; no utilice utensilios metálicos.

PEARLISED BATERÍA DE COCINA DE 3 PIEZAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

No corte alimentos en el utensilio de cocina, ya que se podría dañar la superficie.

No sobrecaliente el utensilio de cocina vacío.

No utilice el utensilio de cocina a altas temperaturas, ya que el revestimiento antiadherente solo es adecuado para su uso con temperaturas medias.

No deje nunca el utensilio de cocina desatendido durante su uso y asegúrese de que la cocina esté bien ventilada.

Las placas vitrocerámicas se pueden rayar al mover los utensilios de cocina. Para minimizar los daños, levante y coloque el utensilio de cocina en lugar de arrastrarlo por la superficie de la placa.

Es posible que los tornillos del utensilio de cocina se aflojen con el tiempo.

Vuelva a apretar los tornillos con un destornillador según sea necesario.

Tenga cuidado con los tornillos de las tapas de vidrio, ya que, si los aprieta demasiado, se puede dañar la tapa.

LIMPIEZA DEL UTENSILIO DE COCINA

Déjelo enfriarse por completo antes de moverlo o limpiarlo.

Aunque este utensilio de cocina se puede lavar en el lavavajillas, se

recomienda lavarlos a mano para mantener el acabado.

Limpie el utensilio de cocina con agua tibia con un detergente suave y un paño suave; no utilice limpiadores fuertes ni abrasivos ni estropajos; enjuáguelo y séquelo completamente.

Si utiliza un lavavajillas, retire el utensilio de cocina tan pronto como el ciclo haya finalizado y séquelo completamente.

Para eliminar las manchas difíciles, utilice una esponja de plástico no abrasiva con agua tibia y jabón.

No deje el utensilio de cocina sumergido en agua durante largos periodos de tiempo.

ALMACENAMIENTO

No guarde el utensilio de cocina húmedo; guárdelo en un lugar limpio y seco.

Si va a apilar las sartenes, coloque una capa de papel entre ellas para evitar arañazos o daños.

PRECAUCIÓN

No permita que las asas sobresalgan por los anillos adyacentes de la placa ni por el borde de la placa.

Las asas del utensilio de cocina pueden calentarse durante su uso; utilice siempre guantes resistentes al calor para moverlo.

No deje que el utensilio de cocina hierva en seco, ya que podría deformarse.

No aplique agua ni líquidos fríos si está caliente.

Si el utensilio de cocina se sobrecalienta, deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de retirarlo de la placa. Examine el estado y la seguridad del utensilio de cocina antes de volver a utilizarlo; si hay indicios de daños, deséchelo con precaución.

Suministrado por

UP Global Sourcing UK Ltd., **UK**. Manchester OL9 0DD. **Germany**. 51149 K6ln
Bajo licencia de Spectrum Brands (UK) Limited.

Russell Hobbs es la marca registrada de Spectrum Brands (UK) Limited.

www.russellhobbs.com

Fabricado en China.

CD120121/MD000000/V1

