



# Russell Hobbs

## PEARLISED SET DI 3 PENTOLE MANUALE DI ISTRUZIONI

### PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Lavare a mano accuratamente.  
Per preparare al meglio la superficie antiaderente, pulire l'interno del prodotto con olio vegetale, riscaldare a fiamma leggera, lasciare raffreddare e pulire con un panno morbido.

### UTILIZZO DELLE PENTOLE



Adatte per l'uso su piastre elettriche e a gas, fornelli alogeni e radianti oltre che su fornelli a induzione.

Non adatte per forni o apparecchi microonde, per frittore, per l'uso con grill, su barbecue o fiamme vive.

Per evitare di bruciare il morbido rivestimento sulle impugnature, non posizionare il prodotto su fornelli di dimensioni maggiori rispetto alla loro base o lasciare che le fiamme tocchino i lati.

Utilizzare solo utensili in plastica, silicone o legno resistenti al calore; non utilizzare utensili in metallo.

Non tagliare gli alimenti all'interno del prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiarne la superficie.

Non surriscaldare il prodotto vuoto.  
Il rivestimento antiaderente è adatto solo per l'uso a temperature

medie, quindi non utilizzare fiamme eccessivamente alte.

Non lasciare mai incustodito il prodotto durante l'uso e assicurarsi che la cucina sia ben ventilata.

Durante l'uso del prodotto, i piani cottura in vetroceramica potrebbero graffiarsi. Per ridurre il rischio di danni, sollevare e poggiare con cautela il prodotto piuttosto che trascinarlo sulla superficie del piano cottura.

Eventuali viti presenti sul prodotto possono allentarsi nel tempo. In tal caso, serrarle nuovamente utilizzando un cacciavite. Prestare attenzione alle viti sui coperchi in vetro, poiché un serraggio eccessivo potrebbe danneggiarli.

### PULIZIA DELLE PENTOLE

Prima di spostare o pulire il prodotto, lasciarlo raffreddare completamente. Sebbene il prodotto sia lavabile in lavastoviglie, si consiglia di lavarlo a mano per preservare la finitura.

Pulire il prodotto in acqua calda con un detergente delicato e un panno morbido; non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi; sciacquare e asciugare accuratamente.

Se si utilizza una lavastoviglie, togliere il prodotto non appena terminato il ciclo di pulizia e asciugarlo accuratamente.

Per rimuovere le macchie ostinate, utilizzare una spugnetta non abrasiva in plastica con acqua calda e sapone. Non lasciare immerse il prodotto nell'acqua per lunghi periodi di tempo.

## CONSERVAZIONE

Non conservare le pentole bagnate e riporle in un luogo asciutto e pulito. Se il prodotto viene conservato impilandolo uno sull'altro, separarlo attraverso un foglio di carta onde evitare graffi o danni.

## ATTENZIONE

Evitare che le impugnature siano posizionate in corrispondenza dei fuochi adiacenti o dei bordi del piano cottura.

I manici potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, pertanto è consigliabile utilizzare sempre guanti resistenti al calore per spostare le pentole e le padelle.

Non lasciare che l'acqua evapori totalmente, onde evitare deformazioni del prodotto.

Non versare acqua o altri liquidi freddi all'interno del prodotto bollente.

Se il prodotto si surriscalda, lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente prima di rimuoverlo dal piano cottura.

Esaminare le condizioni e l'integrità del prodotto prima di riutilizzarlo; in caso di danni, smaltirlo con attenzione.

Fornito da

UP Global Sourcing UK Ltd., **UK**, Manchester OL9 0DD. **Germany**, 51149 K6In  
in licenza da Spectrum Brands (UK) Limited.

Russell Hobbs è un marchio registrato di Spectrum Brands (UK) Limited.

[www.russellhobbs.com](http://www.russellhobbs.com)

Prodotto in Cina.

CD120121/MD000000/V1

