

HR

SIGURNOSNE UPUTE

Upozorenje: oštre oštrice;

rukovati oprezno.

Držati izvan dohvata djece.

Noževi su namijenjeni samo upotrebi u kuhinji u kućanstvu.

Obavezno upotrebljavajte plastične ili drvene daske za rezanje kako ne biste otupili oštrice.

Noževe je potrebno redovito

oštriti i trebaju se očistiti prije sljedeće upotrebe.

Prije upotrebe provjerite jesu li

oštećeni. Ako na noževima ima

znakova oštećenja, pažljivo ih odložite u otpad.

PRIJE PRVE UPOTREBE

Noževe ručno operite i

potpuno osušite.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Nu se recomandă curățarea în mașina de spălat vase.

Se vor spăla numai manual cu apă

caldă cu săpun cu o lavetă moale. Nu le înmuiati.

Nu utilizați detergenți sau bureți duri sau abrazivi.

Înainte de depozitare, cuțitele trebuie să fie perfect uscate.

Ștergeți suportul de cuțite cu o lavetă moale și umedă și uscați temeinic.

DEPOZITARE

Depozitați cuțitele cu atenție și în mod sigur în suport, cu muchia mânerului la partea de sus, astfel încât lama să fie încastrată în acesta.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nije predviđeno za pranje u

perilici posuđa.

Ručno perite mekom krpom u toploj

vodi i deterđentu. Nemojte namakati.

Nemojte upotrebljavati

grube ni abrazivne deterđente

ni spužvice.

Noževi prije spremanja moraju biti potpuno suhi.

Stalak obrišite mekanom, vlažnom krpom i dokraja osušite.

SPREMANJE

Noževe pažljivo i sigurno stavite u

stalak, tako da rub drške bude na

njegovom gornjem rubu kako bi se oštrice poravnale s utorima.

DRŽATI IZVAN DOSEGA DJECE.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie: Ostré čepele, manipulujte opatrne.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nože sú určené len na domáce použitie v kuchyni.

Vždy používajte plastovú alebo drevenú doštičku na krájanie, aby ste predišli otupeniu čepelí.

Nože je potrebné pravidelne brúsiť a pred ďalším použitím očistiť.

Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia. Ak na nožoch spozorujete akékoľvek známky poškodenia, starostlivo ich zlikvidujte.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Starostlivo umyte v rukách a riadne vysušte.

PL

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie: ostre ostrza,

zachować ostrożność.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Noże są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Należy zawsze używać plastikowej lub drewnianej deski do krojenia, aby zapobiec stępieniu ostrzy.

Noże wymagają regularnego ostrzenia i powinny być czyszczone po każdym użyciu.

Przed każdym użyciem noże należy sprawdzić.

W przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek oznak

uszkodzeń należy je

ostrożnie zutylizować.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Noże należy umyć ręcznie i

dokładnie wysuszyć.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nevhodné na umývanie v umývačke riadu.

Umývajte len ručne v teplej mydlovej vode pomocou mäkkej tkaniny. Nemáčajte.

Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie.

Pred odložením musia byť nože úplne vysušené.

Stojan na nože utrite mäkkou, vlhkou handričkou a riadne vysušte.

SKLADOVANIE

Nože uchovávajte starostlivo a bezpečne uložené v stojane s výstupkom rukoväti na hornom okraji, aby boli čepele zarovnané so stojanom.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

MYCIE I KONSERWACJA

Nie nadają się do mycia w

zmywarkach.

Noże należy umyć miękką ściereczką

w ciepłej wodzie z dodatkiem

łagodnego detergentu, wyłukać i dokładnie wysuszyć. Noży nie należy

pozostawiać w wodzie.

Noży nie należy czyścić za

pomocą silnych lub ściernych

środków czyszczących ani

drużnianych zmywaków.

Stojak na noże należy przetrzeć

wilgotną szmatką i dokładnie

go osuszyć.

PRZECHOWYWANIE

Noże należy przechowywać ostrożnie

i bezpiecznie. Umieść uchwyty noży

w górnej części stojaka w taki sposób,

aby były z nim w równej linii.

PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание: Остри ножове;

работете внимателно.

Пазете далеч от деца.

Ножовете са предназначени за непрофесионална употреба в домашни условия.

Винаги използвайте пластмасова или дървена дъска за рязане, за да избегнете затъпяване на остриетата.

Ножовете трябва редовно да се острят и да се почистват след всяка употреба.

Ножовете трябва да се проверяват за повреда преди всяка употреба.

Ако са налице каквито и да било признаци на повреда, те трябва да се отстранят внимателно.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Измийте внимателно на ръка и подсушете добре.

RO MD

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ȘIGURANȚA

Avertizare: Lame ascuțite;

manipulați cu grijă.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul este destinat numai pentru uz casnic în bucătărie.

Folosiți întotdeauna un tocător din lemn sau plastic pentru a evita tocirea lamelor.

Cuțitele necesită ascuțire regulată și trebuie curățate înainte de

următoarea utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, verificați să

nu fie deteriorate. Dacă sunt prezente

semne de deteriorare a cuțitelor,

acestea vor fi eliminate ca deșeu

cu grijă.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Spălați-le cu atenție de mână și uscați-le temeinic.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Не е подходящ за употреба в съдомиялна машина.

Почиствайте ножовете с топла

сапунена вода с мека кърпа, изплаквайте и подсушавайте добре.

Не наиксвайте.

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или метални гъби.

Почиствайте блока за съхранение на ножове с мека влажна кърпа и подсушавайте добре.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте ножовете внимателно и безопасно. Поставете краищата на дръжките на ножовете в горния край на блока за съхранение на ножове така, че остриетата на ножовете да бъдат наравно с блока.

ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.