

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

**AVERTISSEMENT :** lames tranchantes ; manipulez avec précaution.

Garder hors de portée des enfants. Les couteaux sont destinés à un usage domestique dans la cuisine uniquement.

Toujours utiliser une planche à découper en plastique ou en bois pour éviter d'émoluer les lames. Les couteaux doivent être régulièrement affûtés et nettoyés après chaque utilisation.

Avant chaque utilisation, vérifiez que les couteaux ne sont pas endommagés. En cas de signes de détérioration, les couteaux doivent être mis au rebut avec précaution.

## **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

Laver à la main et sécher soigneusement.

### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Ne passe pas au lave-vaisselle. Nettoyer les couteaux à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux, rincer et sécher soigneusement. Ne pas laisser tremper.

Ne pas utiliser de produits détergents agressifs ou abrasifs ou de tampons à récurer.

Essuyer le bloc de couteaux avec un chiffon doux et humide et le sécher soigneusement.

### **RANGEMENT**

Ranger les couteaux avec soin et en toute sécurité dans le bloc de couteaux.

### **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

**WARNUNG:** Klingen sind scharf; vorsichtig handhaben. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Messer sind nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Verwenden Sie stets ein Schneidebrett aus Kunststoff oder Holz, um ein Abstumpfen der Klingen zu vermeiden. Die Messer müssen regelmäßig geschärft und nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Die Messer sollten vor jedem Gebrauch auf Schäden überprüft werden. Bei Anzeichen von Beschädigungen vorschriftsmäßig entsorgen.

D

## **VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH**

Vorsichtig mit der Hand spülen und gründlich abtrocknen.

### **REINIGUNG UND PFLEGE**

Nicht spülmaschinengeeignet. Reinigen Sie die Messer mit einem weichen Tuch in warmem Seifenwasser. Nicht einweichen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. Wischen Sie den Messerblock mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich ab.

### **AUFBEWAHRUNG**

Bewahren Sie die Messer sorgfältig und sicher im Messerblock auf.

### **AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.**

Please retain instructions for future reference.

EN

## **BEFORE FIRST USE**

Hand-wash carefully and dry thoroughly.

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

Not safe for dishwasher use. Clean the knives in warm, soapy water with a soft cloth, rinse and dry thoroughly. Do not soak. Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers. Wipe the knife block with a soft, damp cloth and dry thoroughly.

## **STORAGE**

Store the knives carefully and safely within the knife block.

Návod uschovejte pro pozdější použití.

CZ

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**VAROVÁNÍ:** Ostré čepele, při manipulaci budte opatrní. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nože jsou určeny pouze pro domácí použití. Vždy používejte plastové nebo dřevěné prkénko, zabráníte tak otupování ostří nožů.

Nože potřebují pravidelně brousit a po každém použití by se měly očistit. Před každým použitím zkонтrolujte, zda nože nejsou poškozené. Objevíte-li na nich jakékoli známky poškození, bezpečně je zlikvidujte.

### **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

Pečlivě je ručně umyjte a důkladně ho osušte.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Nevhodné pro mytí v myčce nádobí. Nože čistěte v teplé mýdlové vodě pomocí měkkého hadříku, opláchněte je a důkladně osušte. Nenechávejte odmočit. Nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky ani dráténky. Blok na nože otřírejte navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.

### **SKLADOVÁNÍ**

Nože skladujte bezpečně v bloku na nože.

### **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚtí.**

www.russellhobbs.com



www.russellhobbs.com

Spremite upute za buduće potrebe.

HR

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nije predviđen za pranje u perilici posuđa.

Noževe mekom krpom operite u toploj vodi s deterdžentom, a zatim ih isperite i dobro osušite. Nemojte namakati. Nemojte upotrebljavati grube ni abrazivne deterdžente ni spužvice. Stalak obrišite mekanom, vlažnom krpom i dokraja osušite.

## SPREMANJE

Noževe pažljivo i sigurno spremite u blok za noževe.

## DRŽATI IZVAN DOSEGA DJECE.

## PRIJE PRVE UPOTREBE

Noževe ručno operite i potpuno osušite.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Nu se recomandă curățarea în mașina de spălat vase. Curățați cuțitile în apă caldă cu săpun, folosind o lavetă moale, apoi clătiți-le și uscați-le bine. Nu înmuați. Nu utilizați detergenți sau bureți duri sau abrazivi.

Ștergeți suportul de cuțite cu o lavetă moale și umedă și uscați temeinic.

## DEPOZITAREA

Depozitați cuțitele cu atenție și în mod sigur în suportul de cuțite.

## A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**VAROVANIE:** Ostré čepele, manipulujte opatrné. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nože sú určené len na domáce použitie v kuchyni. Vždy používajte plastovú alebo drevenú doštičku na krájanie, aby ste predišli otupeniu čepeli. Nože je potrebné pravidelne brúsiť a po každom použití očistiť. Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia nožov. Ak spozorujete akékoľvek známky poškodenia, starostlivo ich zlikvidujte.

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

Starostlivo umyte v rukách a riadne vysušte.

Prosíme o zachovanie niniejszej instrukcií na przyszłość. PL

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE:** Ostre ostrza, zachować ostrożność.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Noże są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Należy zawsze używać plastikowej lub drewnianej deski do krojenia, aby zapobiec stępieniu ostrzy. Noże wymagają regularnego ostrzenia i powinny być czyszczone po każdym użyciu.

Przed każdym użyciem noże należy sprawdzić. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzeń należy je ostrożnie zutylizować.

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Noże należy umyć ręcznie i dokładnie wysuszyć.

## MYCIE I KONSERWACJA

Nie nadają się do mycia w zmywarkach.

Noże należy umyć miękką ściereczką w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, wypłukać i dokładnie wysuszyć. Nie należy pozostawiać w wodzie. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków. Stojak na noże należy przetrzeć wilgotną szmatką i dokładnie go osuszyć.

## PRZEHOWYWANIE

Noże należy przechowywać w stojaku z zachowaniem ostrożności.

## PRZEHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Păstrați instrucțiunile pentru consultare viitoare.

RO  
MD

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANȚA

**AVERTISMENT:** Lame ascuțite; manipulați cu grijă.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Cuțitele sunt destinate numai pentru uz casnic în bucătărie. Folosiți întotdeauna un tocător din lemn sau plastic pentru a evita tocirea lamelor.

Cuțitele necesită ascuțire regulată și trebuie curățate după fiecare utilizare.

Cuțitele trebuie să fie verificate pentru urme de deteriorare înainte de fiecare utilizare. Dacă sunt prezente semne de deteriorare, acestea vor fi eliminate ca deșeu cu grijă.

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Spălați-le cu atenție de mâna și uscați-le temeinic.

## ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Измийте внимателно на ръка и подсушете добре.

## ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Не се препоръчва почистване в съдомиялна машина.

Почиствайте ножовете с топла сапунена вода с мека кърпа, изплаквайте и подсушавайте добре. Не накисвайте.

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или метални гъби.

Почиствайте блока за съхранение на ножове с мека влажна кърпа и подсушавайте добре.

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте ножовете внимателно и безопасно в блока за съхранение на ножове.

## ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.