

PL | Prosimy zachować instrukcje do późniejszego wglądu.

Przed pierwszym użyciem

Dokładnie umyć ręcznie.

Upewnij się, że odczepiana rączka jest solidnie przymocowana do naczynia.

Użytkowanie naczyń kuchennych

Odpowiednie do użytku na płytach kuchennych, w tym indukcyjnych.

Naczynia (bez odpinanej rączki lub uniwersalnej pokrywki) nadają się również do użytku w domowych piekarnikach do 200 °C/oznaczenie gazowe 6.

Aby uzyskać optymalną wydajność energetyczną, umieść naczynia kuchenne na palnikach odpowiednich do rozmiaru podstawy.

Nie pozwól, aby płomień nachodził na boki lub uchwyty.

Aby zwiększyć trwałość naczyń, zaleca się używanie narzędzi silikonowych, drewnianych lub nylonowych.

Nie używaj metalowych przyborów kuchennych.

Nie przegrzewaj naczyń ani nie dopuszczaj do wygotowania całej wody.

Nigdy nie pozostawiaj naczynia bez nadzoru podczas użytkowania.

Aby uniknąć wżerów, nigdy nie pozostawiaj słonych potraw w naczyniu przed lub po gotowaniu.

Aby uniknąć uszkodzenia płyt ceramicznych, zawsze podnoś naczynia, zamiast je przesuwając po powierzchni płyty.

Czyszczenie i przechowywanie naczyń

Zawsze pozostaw naczynie do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.

Naczynia te są bezpieczne do mycia w zmywarce przy użyciu łagodnych detergentów.

Odfalczany uchwyt oraz uniwersalna pokrywka nie są bezpieczne do mycia w zmywarce.

Myc ręcznie, używając łagodnego detergentu i nieścierej gąbki, następnie spłukać i dokładnie osuszyć.

Nie przechowywać mokrego naczynia.



UWAGA: Zawsze używaj odpornych na ciepło rękawic kuchennych do przenoszenia naczyń. Nigdy nie wystawiaj gorących naczyń na kontakt z zimnym płynem. Jeśli istnieją jakiekolwiek oznaki uszkodzenia naczyń, ostrożnie je wyrzucić.

Russell Hobbs Guarantee

EN | Subject to the care and use being followed, the Russell Hobbs guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any further queries, contact us at russellhobbs@upplc.com. To be eligible for the extended guarantee, please retain your proof of purchase.

FR | Si des défauts dus à un problème de fabrication ou aux matériaux apparaissent dans les deux ans suivant la date d'achat, veuillez renvoyer les articles avec la preuve d'achat au détaillant. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse russellhobbs@upplc.com. Pour bénéficier de l'extension de garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat.

NL | Indien er binnen 2 jaar na de aankoopdatum defecten optreden als gevolg van een productiefout of gebrekkig materiaal, kunt u het product met het aankoopbewijs retourneren. Neem voor verdere vragen contact met ons op via russellhobbs@upplc.com. Bewaar uw aankoopbewijs om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

DE | Sollten in den ersten 2 Jahren nach dem Kauf Verarbeitungs- oder Materialmängel auftreten, senden Sie die Ware bitte samt Kaufbeleg an den Einzelhändler zurück. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter russellhobbs@upplc.com. Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, müssen Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren.

ES | Si aparece cualquier defecto debido a un acabado o materiales defectuosos en un plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, devuelva el producto con el justificante de compra al distribuidor. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en russellhobbs@upplc.com. Para acceder a la garantía ampliada, conserve su comprobante de compra.

IT | Se dovessero presentarsi problemi dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali impiegati entro 2 anni dalla data di acquisto, restituire il prodotto con la prova di acquisto al rivenditore. Per ulteriori domande, è possibile contattarci all'indirizzo russellhobbs@upplc.com. Per usufruire della garanzia estesa, conservare la prova di acquisto.

PL | W przypadku pojawienia się wad robocizny lub wad materiałowych w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu należy zwrócić go sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem: russellhobbs@upplc.com. Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, należy zachować dowód zakupu.



Supplied by:

Ultimate Products UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI**
under licence from Spectrum Brands (UK) Limited.
Russell Hobbs is the registered trademark of Spectrum Brands (UK) Limited.

MADE IN CHINA.

CD140725/MD000000/V1

user manual

stainless steel

smart clip cookware



Russell Hobbs

A BRITISH ICON SINCE 1952

 www.russellhobbs.com

