Appareil à
samosas

giles & posner®

MANUEL D'UTILISATION

giles & posner®

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des

conditions d'humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.
N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer, de procéder à son entretien ou de le ranger.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.
Attention : Surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.
Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.
Avertissement : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à tout nettoyage ou entretien de l'appareil à samosas, débranchez-le de l'alimentation secteur et vérifiez qu'il a complètement refroidi.
ÉTAPE 1 : essuyez la coque de l'appareil à samosas avec un chiffon doux et humide et séchez-la soigneusement.
ÉTAPE 2 : Retirez les résidus de cuisson en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur les plaques de cuisson anti-adhésives et essuyez avec du papier absorbant. Utilisez une éponge non abrasive si les résidus sont difficiles à nettoyer.
N'immergez pas l'appareil à samosas dans l'eau ni dans tout autre liquide.
N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni d'éponges

métalliques pour nettoyer l'appareil à samosas ou ses accessoires, car cela pourrait endommager leur surface.
Remarque : l'appareil à samosas doit être nettoyé après chaque utilisation.

Description des pièces

1. Coque de l'appareil à samosas
2. Plaques de cuisson à revêtement antiadhésif
3. Poignée isolante
4. Voyant « Prêt » rouge
5. Voyant d'alimentation vert
6. Enroulement du cordon d'alimentation

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez l'appareil comme indiqué à la section intitulée « Entretien et maintenance ».

Remarque : lors de la première utilisation de l'appareil à samosas, une légère fumée ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de l'appareil à samosas.

Utilisation de l'appareil à samosas

Avant chaque utilisation, versez une fine couche d'huile de cuisson sur les plaques de cuisson anti-adhésives, en étalant avec une feuille de papier absorbant. Cela permet de prolonger la durée de vie du revêtement anti-adhésif et d'empêcher les samosas de coller.

ÉTAPE 1 : placez l'appareil à samosas sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
ÉTAPE 2 : branchez l'appareil à samosas sur l'alimentation secteur et allumez-le. Le voyant d'alimentation vert s'allume.
ÉTAPE 3 : préchauffez l'appareil à samosas pendant environ 3 minutes, jusqu'à ce que le voyant « Prêt » rouge s'allume.
ÉTAPE 4 : ouvrez l'appareil à samosas à l'aide de la poignée isolante. Placez une couche de pâte sur la plaque inférieure en veillant à bien remplir les petits moules.
ÉTAPE 5 : ajoutez la garniture de vos samosas, en prenant soin de ne pas trop remplir ces derniers. La garniture doit être précuite.
ÉTAPE 6 : recouvrez les garnitures avec la couche supérieure de pâte.
ÉTAPE 7 : fermez le couvercle de l'appareil à samosas à l'aide de la poignée isolante. Laissez les samosas cuire pendant environ 7 à 10 minutes.
ÉTAPE 8 : utilisez des gants résistants à la chaleur pour ouvrir le couvercle en toute sécurité afin de vérifier que les samosas sont cuits. Si ce n'est pas le cas, refermez le couvercle et poursuivez la cuisson pendant 2 à 3 minutes.
ÉTAPE 9 : une fois la cuisson terminée, éteignez l'appareil à samosas et débranchez-le de l'alimentation secteur.
ÉTAPE 10 : retirez délicatement les samosas de l'appareil à l'aide d'une cuillère en plastique ou en bois résistant à la chaleur. Cela permet d'éviter d'endommager les plaques de cuisson à revêtement antiadhésif.
ÉTAPE 11 : laissez le couvercle ouvert et attendez que l'appareil à samosas refroidisse.

Remarque : Veillez à toujours préchauffer les plaques de cuisson anti-adhésives avant de lancer la cuisson. Lors de l'utilisation, le voyant « Prêt » rouge s'allume et s'éteint pour indiquer que l'appareil à samosas se maintient à la température optimale.
Attention : faites preuve de prudence pendant la cuisson, car l'appareil à samosas peut émettre de la vapeur.
Avertissement : l'appareil à samosas et ses plaques de cuisson atteignent des températures élevées pendant la cuisson ; veillez à toujours utiliser des gants de cuisine résistants à la chaleur pour éviter toute blessure.

Rangement

Vérifiez que l'appareil à samosas est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
Enroulez le cordon autour de l'appareil à samosas en veillant à ne pas le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK3812GVDEEU7
Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 1 000 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.gilesandposner.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Giles and Posner fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. Royaume-Uni.
FABRIQUÉ EN CHINE.

Veuillez conserver toutes les instructions pour référence ultérieure.

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD140820/MD000000/V1