Macchina per
samosa

giles & posner®

MANUALE DI ISTRUZIONI

giles & posner®

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.
È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altri apparecchiature che producono calore.
Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o di riporlo.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.
Attenzione: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
Non versare acqua sull'elemento riscaldante.
Avvertenza: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la macchina per samosa dall'alimentazione elettrica e assicurarsi che si sia raffreddata completamente.
FASE 1. Pulire la macchina per samosa con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.
FASE 2. Rimuovere i residui di cibo applicando un po' di acqua calda e detergente delicato sulle piastre di cottura con rivestimento antiaderente, quindi pulirle con un panno di carta. Se fosse difficile rimuovere i residui di cibo, utilizzare una spugna non abrasiva.

Non immergere la macchina per samosa in acqua o altri liquidi.
Non pulire la macchina per samosa e i relativi accessori con spugne e detergenti aggressivi o abrasivi, onde evitare di danneggiare le superfici.
Nota: la macchina per samosa deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

Descrizione dei componenti

1. Alloggiamento della macchina per samosa
2. Piastre di cottura con rivestimento antiaderente
3. Manico termoisolante
4. Spia rossa di apparecchio pronto all'uso
5. Spia di alimentazione verde
6. Dispositivo di avvolgimento per cavo di alimentazione

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire l'unità come descritto nella sezione "Cura e manutenzione".

Nota: al primo utilizzo, la macchina per samosa, potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per samosa.

Uso della macchina per samosa

Prima di ogni utilizzo, applicare con attenzione un sottile strato di olio sulle piastre di cottura con rivestimento antiaderente, spargendolo con un panno di carta. In questo modo si prolunga la

durata del rivestimento antiaderente e si evita che i samosa si attacchino.
FASE 1. Collocare la macchina per samosa su una superficie piana stabile e resistente al calore.
FASE 2. Collegare la macchina per samosa all'alimentazione elettrica e accenderla. La spia di alimentazione verde si accende.
FASE 3. Preriscaldare la macchina per samosa per circa 3 minuti, finché la spia rossa del dispositivo pronto all'uso
non si accende.
FASE 4. Aprire la macchina per samosa afferrando il manico termoisolante. Distribuire uno strato di impasto sulla piastra inferiore facendo attenzione a premerlo all'interno delle sezioni.
FASE 5. Aggiungere il ripieno nelle sezioni facendo attenzione a non riempirle troppo. Il ripieno deve essere precotto.
FASE 6. Posizionare un altro strato di impasto sul ripieno.
FASE 7. Chiudere il coperchio afferrando il manico termoisolante. Far cuocere i samosa per circa 7–10 minuti.
FASE 8. Aprire delicatamente il coperchio afferrando il manico termoisolante e controllare la cottura. Se la torta non è pronta, richiudere il coperchio e proseguire la cottura per altri 2–3 minuti.
FASE 9. Al termine della cottura, spegnere la macchina per samosa e scollegarla dall'alimentazione elettrica.
FASE 10. Rimuovere delicatamente i samosa dalla macchina utilizzando un cucchiaio di legno o di plastica per evitare di danneggiare le piastre antiaderenti.
FASE 11. Lasciare aperto il coperchio e far raffreddare la macchina per samosa.

Nota: prima di cuocere i cibi, preriscaldare sempre le piastre di cottura con rivestimento antiaderente. Durante l'uso, la spia rossa di dispositivo pronto all'uso
si accende e si spegne per segnalare che la macchina per samosa sta mantenendo una temperatura ottimale.
Attenzione: prestare attenzione durante la cottura; la macchina per samosa emetterà del vapore.
Avvertenza: la macchina per samosa e le piastre di cottura diventano molto calde durante l'uso; usare sempre guanti resistenti al calore per prevenire possibili lesioni.

Come riporre il prodotto

Controllare che la macchina per samosa sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.
Avvolgere il cavo attorno alla macchina per samosa senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK3812G
Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 1000 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Regno Unito.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.gilesandposner.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Giles and Posner attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. Regno Unito.
Prodotto in Cina.

Conservare il manuale di istruzioni per qualsiasi riferimento futuro.

Prodotto in Cina.

CD140820/MD000000/V1