Parrilla de mesa

giles & posner®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

giles & posner®

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, pueden utilizar y limpiar este dispositivo únicamente bajo supervisión o después de que se les haya ensañado a utilizarlo de forma segura y entiendan los riesgos que conlleva.
Este dispositivo no es un juguete, no permita que los niños jueguen con él.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños. Mantenga el cable de alimentación alejado de los niños.
Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y deje que se enfríe antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.
Precaución: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.
Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.
Advertencia: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiarla o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe la parrilla de mesa de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.
PASO 1: Limpie la carcasa inferior de la plancha con un paño suave y húmedo, y séquela bien.
PASO 2: Limpie los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos por completo.
PASO 3: Retire los restos de comida horneada aplicando agua tibia y detergente suave a la placa de cocción y, a continuación, límpiela con papel absorbente. Si le resulta muy difícil retirar los restos de comida, utilice un estropajo no abrasivo.
No sumerja la parrilla de mesa en agua ni en otros líquidos.
No utilice productos de limpieza fuertes ni abrasivos, ni estropajos para limpiar la parrilla de mesa o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.
Nota: La parrilla de mesa debe limpiarse después de cada uso.
Advertencia: La bandeja de goteo recogerá el aceite y la grasa. Puede estar caliente después de su uso. Deje que la bandeja de goteo se enfríe por completo antes de retirarla para limpiarla.

giles & posner®

Descripción de las piezas

1. Unidad principal de la parrilla de mesa
2. Luz de indicación
3. Control de la temperatura
4. Placa de cocción
5. Carcasa inferior de la plancha
6. Bandeja de goteo
7. Asas de tacto frío

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

PASO 1: Compruebe que la parrilla de mesa esté apagada y desenchufada de la red eléctrica.
PASO 2: Limpie la carcasa inferior de la plancha con un paño suave y húmedo, y séquela bien.
PASO 3: Limpie los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos por completo.

Nota: Cuando utilice la parrilla de mesa por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la parrilla de mesa.

Uso de la parrilla de mesa

PASO 1: Coloque la unidad principal de la parrilla de mesa sobre una superficie horizontal, estable, seca y resistente al calor, y en una zona bien ventilada. Prepare los ingredientes que va a cocinar.
PASO 2: Conecte la parrilla de mesa a la corriente eléctrica, enciéndala y asegúrese de que el dial de control de temperatura esté en la posición "0".
PASO 3: Para seleccionar la temperatura adecuada, gire el dial de control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj. El indicador rojo se encenderá para indicar que la parrilla de mesa se está calentando.
PASO 4: Precaliente la parrilla de mesa aproximadamente entre 5 y 8 minutos. El indicador rojo se apagará cuando el dispositivo haya alcanzado la temperatura adecuada.
PASO 5: Coloque los ingredientes en la placa de cocción. Cocínelos aproximadamente entre 3 y 8 minutos, dependiendo del tipo de ingredientes y la temperatura.
PASO 6: Al acabar de cocinar, retire la comida con cuidado ayudándose de una espátula de madera o de plástico resistente al calor.
PASO 7: Gire el dial de control de temperatura en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición de apagado y, a continuación, apague y desenchufe la parrilla de mesa de la corriente eléctrica. Deje que la parrilla de mesa se enfríe antes de limpiarla.

Nota: Precaliente siempre la placa de cocción antes de empezar a cocinar. Aplique con cuidado una fina capa de aceite para cocinar a la placa de cocinado y extiéndalo cuidadosamente con papel absorbente. Esto ayudará a prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente. Mientras esté en uso, el indicador rojo de la parrilla de mesa se encenderá y se apagará para señalar que el dispositivo mantiene la temperatura seleccionada.
Precaución: La placa de cocinado alcanza altas temperaturas durante el uso, así que utilice siempre
guantes resistentes al calor para evitar lesiones.
Tenga cuidado al colocar alimentos en la placa de cocinado, ya que los ingredientes grasos, aceitosos o húmedos pueden provocar salpicaduras y causarle lesiones.

giles & posner®

Tabla de temperatura

Posición:	Temperatura:
1	100–150 °C
2	130–180 °C
3	150–200 °C
4	180–230 °C
5	200–250 °C

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la parrilla de mesa esté fría, limpia y seca.
No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la parrilla de mesa; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK4428G
Entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 2000 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.gilesandposner.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Giles and Posner proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Fabricado en China.

CD270721/MD000000/V1