giles & posner®
Sorbet

# Macchina per waffle

## A forma di cuore

**MANUALE DI ISTRUZIONI**

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

## Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.
Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.
**ATTENZIONE:** Superficie calda – Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
Non versare acqua sull'elemento riscaldante.
**AVVERTENZA:** tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

## Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la macchina per waffle dalla rete elettrica e assicurarsi che si sia raffreddata completamente.
**FASE 1:** pulire la macchina per waffle con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.
**FASE 2:** rimuovere i residui di cibo applicando un po' di acqua calda e detergente delicato sulle piastre di cottura con rivestimento antiaderente, quindi pulirle con un panno di carta. Se fosse difficile rimuovere i residui di cibo, utilizzare una spugna non abrasiva.
Non immergere la macchina per waffle in acqua o altri liquidi.
Non pulire la macchina per waffle con spugne e detersivi aggressivi o abrasivi, onde evitare di danneggiare la superficie.
**NOTA:** la macchina per waffle deve essere pulita dopo ogni utilizzo.




1. Unità principale della macchina per waffle a forma di cuore
2. Alloggiamento superiore
3. Alloggiamento inferiore
4. Manico termoisolante
5. Spia di alimentazione/temperatura rossa
6. Piastre di cottura con rivestimento antiaderente
7. Piedini antiscivolo

## Prima del primo utilizzo

Pulire la macchina per waffle seguendo le istruzioni riportate nella sezione intitolata "Cura e manutenzione".

**NOTA:** al primo utilizzo, la macchina per waffle potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per waffle.

## Uso della macchina per waffle a forma di cuore

Prima di ogni utilizzo, applicare con attenzione un sottile strato di olio spray sulle piastre di cottura con rivestimento antiaderente, spargendolo con un panno di carta. In questo modo si contribuisce a prolungare la durata del rivestimento antiaderente e si evita che il waffle resti attaccato.
**FASE 1:** preparare la pastella per waffle.
**FASE 2:** collegare la macchina per waffle all'alimentazione elettrica e accenderla. La spia di alimentazione/temperatura rossa si accende, a indicare che la macchina per waffle è accesa e si sta riscaldando.
**FASE 3:** preriscaldare la macchina per waffle per circa 2 minuti. La spia di alimentazione/temperatura verde si accende quando viene raggiunta la temperatura impostata.
**FASE 4:** aprire delicatamente la macchina per waffle utilizzando i manici termoresistenti e dei guanti da forno resistenti al calore.
**FASE 5:** versare un po' di pastella al centro della piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente, quindi chiudere la macchina per waffle. Per evitare fuoriuscite, versare lentamente una piccola quantità di pastella al centro della piastra e attendere che si distribuisca uniformemente prima di aggiungerne altra.
**FASE 6:** cuocere per circa 6-10 minuti o finché non avrà assunto un colore marrone dorato; controllare periodicamente aprendo con attenzione la macchina per waffle con guanti resistenti al calore. Non aprire il dispositivo prima che siano trascorsi 4 minuti di cottura, altrimenti i waffle non cresceranno. Se necessario, è possibile cuocere i waffle un po' più a lungo, finché non saranno dorati nel modo preferito.
**FASE 7:** quando la cottura è stata completata, aprire con cura la macchina per waffle con guanti da forno resistenti al calore e rimuovere i waffle con una spatola in plastica o in legno resistente al calore. Se si intende preparare molti waffle, chiudere la macchina per waffle ogni volta che si rimuovono i waffle per mantenere il calore.
**FASE 8:** spegnere e scollegare la macchina per waffle dall'alimentazione elettrica. Lasciarla aperta per farla raffreddare.

**NOTA:** non riempire eccessivamente la piastra di cottura con rivestimento antiaderente perché la pastella si espanderà durante la cottura. Si consiglia di riempire ogni sezione fino a ⅔.
prima di cuocere i cibi, preriscaldare sempre le piastre di cottura con rivestimento antiaderente. Durante l'uso, la spia rossa di accensione/temperatura raggiunta si accende e si spegne per segnalare che la

macchina per waffle sta mantenendo una temperatura costante.
**ATTENZIONE:** prestare attenzione durante la cottura; la macchina per waffle emetterà vapore.
**AVVERTENZA:** la macchina per waffle e le piastre di cottura diventano molto calde durante l'uso; servirsi sempre di guanti resistenti al calore per prevenire eventuali lesioni.

## Suggerimenti e consigli

1. Quando si usa la pastella, versare lentamente una piccola quantità nelle piastre di cottura con rivestimento antiaderente e attendere che si distribuisca uniformemente prima di aggiungerne altra, per non rischiare di riempirle eccessivamente.
2. Setacciare gli ingredienti secchi, come la farina, per ottenere una consistenza fluida e senza grumi.
3. Non aprire la piastra per waffle durante la cottura, in quanto il calore potrebbe fuoriuscire e impedire la formazione delle bolle.
4. È possibile capire che i waffle sono pronti quando il vapore smette di fuoriuscire dalla macchina.
5. Utilizzare sempre burro oppure olio spray per precondizionare le piastre di cottura con rivestimento antiaderente. Questo metodo contribuisce a proteggere il rivestimento antiaderente e facilita anche la rimozione dei waffle caldi.
6. L'uso di utensili in plastica o in legno resistenti al calore contribuisce a proteggere il rivestimento antiaderente.
7. Per risparmiare tempo durante l'uso della macchina per waffle, preparare gli ingredienti e i composti in anticipo.

## Come riporre il prodotto

Controllare che la macchina per waffle sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.
Non avvolgere mai il cavo attorno alla macchina per waffle; non avvolgerlo troppo stretto per evitare danni.

## Specifiche

Codice prodotto: EK4692GS
Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uscita: 550W

# Ricette

*Le immagini di ogni ricetta utilizzata in questo manuale di istruzioni sono fornite solo a scopo illustrativo.

## Waffle classici a forma di cuore (per 4 waffle)

**Ingredienti**

120 g di farina 00
1 uovo
235 ml di latte
2 cucchiai di burro fuso
1 cucchiaio di zucchero
1 cucchiaio di estratto di vaniglia
2 cucchiaini di lievito in polvere
un pizzico di sale

**Procedimento**

Setacciare la farina e il lievito in polvere in una grande ciotola, quindi aggiungere, sempre mescolando, lo zucchero e il sale.
In un recipiente separato, mescolare l'uovo, il latte, l'estratto di vaniglia e il burro fuso. Con il composto asciutto, creare un pozzetto al centro e versarvi il composto a base di uova. Mescolare bene per formare una pastella liscia e densa.
Ungere le piastre di cottura con rivestimento antiaderente utilizzando il burro o un leggero strato di olio spray.
Distribuire uniformemente il composto in ogni stampo, riempiendolo fino a $^{2}/_{3}$ della capacità, quindi chiudere il coperchio.
Cuocere fino a quando i waffle non diventano dorati e morbidi al tatto.
Rimuovere delicatamente i waffle dalla macchina e collocarli su una griglia per farli raffreddare.
Ripetere l'operazione con la pastella rimanente.

## Waffle a forma di cuore per colazione

**Ingredienti, per guarnire**

4 waffle classici
2 banane (a fette)
Una manciata di granola
Una manciata di semi di melograno
Una cucchiaiata di yogurt naturale

## Waffle a forma di cuore ricoperti di cioccolato

**Ingredienti, per guarnire**

4 waffle classici
100 g di cioccolato al latte

**Procedimento**

Preparare 4 waffle classici
Tritare grossolanamente il cioccolato in piccoli pezzi e fonderlo nel microonde (potenza media), a intervalli di 20 secondi, fino a raggiungere una consistenza omogenea. Fate attenzione a non bruciare il cioccolato.

## Waffle a forma di cuore Red Velvet

120 g di farina 00
25 g di cacao in polvere
1 uovo
235 ml di latte
2 cucchiai di burro fuso
1 cucchiaio di zucchero
2 cucchiaini di lievito in polvere
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
4 gocce di colorante alimentare rosso
un pizzico di sale

Setacciare la farina e il lievito in polvere in una grande ciotola, quindi aggiungere, sempre mescolando, lo zucchero e il sale.
In un recipiente separato, mescolare l'uovo, il latte, l'estratto di vaniglia e il burro fuso. Con il composto asciutto, creare un pozzetto al centro e versarvi il composto a base di uova. Mescolare bene per formare una pastella liscia e densa.
Ungere le piastre di cottura con rivestimento antiaderente utilizzando il burro o un leggero strato di olio spray.
Distribuire uniformemente il composto in ogni stampo, riempiendolo fino a $^{2}/_{3}$ della capacità, quindi chiudere il coperchio.
Cuocere fino a quando i waffle non diventano morbidi al tatto.
Rimuovere delicatamente i waffle dalla macchina e collocarli su una griglia per farli raffreddare.
Ripetere l'operazione con la pastella rimanente.

## Waffle a forma di cuore con frutta

### Ingredienti, per guarnire

4 waffle classici (aggiungere coloranti alimentari alla pastella prima della cottura per un tocco divertente)
Una selezione di frutta a fette (ad esempio fragole, banane, pesche, kiwi)

## Waffle a forma di cuore con zucchero a velo

### Ingredienti, per guarnire

4 waffle classici
75 g di zucchero a velo
Una manciata di praline

### Procedimento

Aggiungere 1 cucchiaino di acqua allo zucchero a velo e mescolare. Continuare ad aggiungere acqua fino a raggiungere una consistenza glassata (è possibile aggiungere il colorante alimentare allo zucchero a velo per un tocco divertente)
Cospargere i waffle cotti e completare con una manciata di praline.

## Sandwich di waffle a forma di cuore con gelato

### Ingredienti, per guarnire

8 waffle a forma di cuore (aggiungere coloranti alimentari alla pastella prima della cottura per un tocco divertente)

4 cucchiaini di gelato, ai gusti che si preferiscono
Una manciata di spezie

## Waffle vegani a forma di cuore

### Ingredienti

100 g di farina 00
100 g di farina integrale
250 ml di latte di mandorle
4 cucchiai di burro vegano ammorbidito
3 cucchiai di zucchero di canna semolato
2 cucchiai di lievito in polvere
1 cucchiaino di pasta di vaniglia
Un pizzico di sale

### Per guarnire

1 banana
Una manciata di mirtilli

### Procedimento

Setacciare la farina 00, la farina integrale e il lievito in polvere in una ciotola grande, quindi aggiungere, sempre mescolando, lo zucchero e il sale.
In un recipiente separato, mescolare il latte di mandorle, il burro vegano e la pasta di vaniglia.
Con il composto asciutto, creare un pozzetto al centro e versarvi il composto a base di latte vegano. Mescolare bene per formare una pastella liscia e densa.
Ungere le piastre di cottura con rivestimento antiaderente utilizzando il burro vegano o un leggero strato di olio spray.
Distribuire uniformemente il composto in ogni stampo, riempiendolo fino a $^{2}/_{3}$ della capacità, quindi chiudere il coperchio.
Cuocere fino a quando i waffle non diventano dorati e morbidi al tatto.
Rimuovere delicatamente i waffle dalla macchina e collocarli su una griglia per farli raffreddare.
Ripetere l'operazione con la pastella rimanente.
Aggiungere le banane a fette e una manciata di mirtilli.

## Waffle a forma di cuore per San Valentino

### Ingredienti, per guarnire

4 waffle classici (aggiungere alla pastella un colorante alimentare rosa prima della cottura per un tocco divertente)
Una manciata di fragole
Panna montata

**UP Global Sourcing UK Ltd.,**
**Edmund-Rumpler Straße 5,**
**51149 Köln, Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni accettabili al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **guarantee.upgs.com/giles-and-posner.**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

## Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Giles and Posner attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

**Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

*Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upgs.com/giles-and-posner** eregistrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

**2 ANNI DI GARANZIA**

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

**PRODOTTO IN CINA.**

**www.upgs.com/giles-posner**

Marchio ©Giles & Posner. Tutti i diritti riservati.

CD160222/MD120922/V4

2 year* GUARANTEE